

FICHE TECHNIQUE

Protection Auditive

Bouchons d'oreilles ComfortFlex Réutilisables JACKSON SAFETY*

H30

Pays de vente: Europe, Moyen Orient et Afrique

Codes: 67227, 67228

Statut: En Vente

Date: Nov. 2010

Version: 2

PRODUIT FINI

Classification

Conformité

Valeur d'atténuation des bruits selon la norme européenne :

SNR	28	dB
H	31	dB
M	24	dB
B	22	dB

Diamètre nominal : 11 à 14mm

Poids : 0.9gr pur bouchon

Instructions :

Merci de suivre la notice d'utilisation fournie dans chaque paquet pour utiliser au mieux ces protections auditives.

Protections Auditives Réutilisables

Conformité : Marquage CE. EN 352-2 : 2002 (Europe)

Code 67227

Code 67228 : Avec cordelette



Valeur complémentaire d'atténuation des bruits selon la norme EN 352-2 : 2002 ($\alpha=1$)

Atténuation des bruits selon la norme européenne

Fréquence	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne	dB	25.4	24.6	27.3	30.4	35.3	39.4	41.7
Protection attendue	dB	20.9	19.3	21.4	24.2	31.7	35.6	34.6
Atténuation Minimum(*)	dB	5	8	10	12	12	12	12

(*) Valeur minimum d'atténuation exigée par la norme EN 352-2 : 2002 (4.3.6)

CONDITIONNEMENT

Présentation	Bouchons d'Oreilles emballés par paires dans un étui refermable. Boîte distributrice en carton. Notice d'utilisation incluse dans le carton	
Code produit	Paires par carton	Carton par caisse
67227, 67228	50	4

CARACTERISTIQUES

- Mousse extérieure fabriquée en thermoplastique polyuréthane (TPU) souple et très doux
- Caoutchouc intérieur en TPR (caoutchouc thermoplastique)
- Disponible avec cordelette
- Sans Latex, Silicone et Phtalates
- Couleur Orange
- Chaque paire emballée individuellement dans un étui refermable
- Distributeur en carton fixable au mur
- Usage multiple

AVANTAGES

- Haut niveau de confort, en particulier pour les utilisations prolongées. Permet une insertion dans le canal auditif simple et facile
- Conditions d'hygiène améliorées au moment d'insérer, retirer ou nettoyer
- Pas besoin de le rouler pour l'insérer
- Facile à transporter quand ils sont occasionnellement retirés
- Réduit le risque d'allergies et de réactions toxiques
- Visibles de loin pour un meilleur contrôle de l'utilisation des protections auditives
- Étui fermé et hygiénique pour un usage multiple
- Distribution simplifiée dans une zone de production
- Suivre les recommandations et instructions pour les nettoyer et les désinfecter

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES UTILISATEURS

Ce produit peut être porté à tout moment dans un environnement bruyant. Les protections auditives doivent être utilisées, ajustées et maintenues en respectant les instructions fournies dans le carton. Si les recommandations ne sont pas suivies, la protection offerte par le produit pourrait s'en trouver amoindrie. Ce produit pourrait être endommagé par certaines substances chimiques ; évitez l'utilisation d'agents (comme les solvants ou autre désinfectants) connus comme étant dangereux pour l'utilisateur et/ou pour les protections auditives. Inspectez-les régulièrement pour repérer les éventuels accros ou fissures et remplacez-les si les prestations du produit semblent affectées.

Les protections auditives avec cordelette ne doivent pas être utilisées dans un lieu où il y a un risque que le cordon soit accroché pendant l'utilisation. S'il est prévu de réutiliser les Bouchons d'Oreilles, utiliser un savon antimicrobien et de l'eau chaude. Laissez sécher à l'air libre. Si d'autres recommandations sont nécessaires pour désinfecter ce produit, merci de contacter KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* pour être conseillé. Utilisez les étuis refermables fournis pour assurer un rangement hygiénique.

RAPPORT DE CONFIDENTIALITE

Les informations mentionnées ci-dessus sont la propriété de Kimberly-Clark. Des copies de cette fiche technique sont la propriété de Kimberly-Clark et ne doivent être réalisées qu'en cas de nécessité absolue. Toutes les copies, comme ce document, sont considérées comme secret industriel.